

DE
MONTAGEANLEITUNG LED-Bogenleuchte SYDNEY
Artikel-Nr.: 6001-2-39 EAN code 4262453520030

Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise

 Vorsicht:

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
 - ☐ Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.
 - ☐ Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen.
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (**IP20**) vorgesehen.
 - Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
 - Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
 - Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. Die Leuchte ist nach Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen Schutzleiteranschluss.



Warnung: Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

Reparaturen

 **Warnung:** Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>

AC 220-240V~ 50Hz
LED40+9W 3000-6500K

Batterietyp: 2 x AAA (Fernbedienung)

Legen Sie 2 Stück 1,5 V Batterie vom Typ AAA ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).



Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.



Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Fachmann

LED	40W+9W
Kelvin	3000-6500k
Lumen	4280+990lm
Ra	90
	< 1 s
	20.000x
	30.000Std.

Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

Entsorgung der Elektrogeräte!

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

1. Montieren Sie beide Aufbaurohre, die Fixierung erfolgt durch Feststellen des Schraubbrings.
- 2-3. Den Leuchtenring aufhängen und mittels beider Schrauben fixieren.
4. Den Leuchtenring mittels der Steckverbindung verbinden
- 5-6. Die Steckverbindung des Vorschaltgeräts verbinden und den Stecker mit der Steckdose verbinden

Funktionen der Fernbedienung :

		An / Aus
	1.	<u>Kopplung zwischen Leuchte und Fernbedienung</u> 1. Halten Sie den AN/AUS Knopf der Fernbedienung gedrückt. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung blinkt. 2. Stecken Sie das Netzkabel der Leuchte in die Steckdose. 3. Das Licht blinkte 2-3 Mal, um zu bestätigen, dass die Verbindung erfolgreich war. Nun ist die Fernbedienung mit der Leuchte gekoppelt.
		Nachtlicht Funktion, An / Aus beendet die Funktion.
	2.	
	3	CCT Richtung Kalt-weiss (6500k)
	4.	CCT Richtung Warm-weiss (3000k)
	5.	Dimmen -
	6.	Dimmen +
	7.	Lichtmodus 100 % Warm-weiss 3000K / 100 % Neutral-weiss 4500k /100 % Kalt-weiss 6500k
	8.	Lichtmodus Kaffee
	9.	Lichtmodus Lesen
	10.	Lichtmodus Computer
	11.	Lichtmodus Stillen
	12.	Lichtmodus Spiele

Schalter am Aufbaurohr

	An / Aus
	1. Lange Drücken für Veränderung der Helligkeit 2. Zweimaliges Drücken innerhalb von 2 Sekunden, Veränderung der Lichtfarbe 3. Automatische Verstellung in den Dimm-Modus wenn keine Aktion innerhalb von 3 Sekunden



2.41GHZ-2.47GHZ
3DBM

- ☐ **Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen.**

Hersteller/Importeur:

Z.E.L.C ZURBRUEGGEN
EUROPEAN LIGHTING CONSULTING
BONHOEFFER STR. 8
D – 59302 OELDE
www.zicoli.eu



Symbolerklärung

 Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme
 angeschlossen werden

 Schutzklasse II (schutzioliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden

 Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)

 Kleinster Abstand zu angestrahltten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)

 Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik

 Nur für den Einsatz im Innenbereich

 Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)
 IP44

 Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien

 Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.

 Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

 Tastdimmer

 CCT Funktion