



WM KÜCHENminis®
KITCHENminis kenyérpirító







Kenyérpirító

- 1 Leeresztő kar
- 2 Egyoldalas piritás gomb
- 3 Melegítő gomb
- 4 Kiolvasztás gomb
- 5 Kapcsoló
- 6 Piritási fokozat beállítása
- 7 Zsemleméretre állító gomb
- 8 Morzsatálca

Fontos biztonsági utasítások

- A készülék kezeléséhez külső időzítő vagy távirányítás nem használható. A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
- Gyermek ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó részéről szükséges karbantartást 8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik. A készüléket és a hozzá tartozó vezetéket tartsa 8 év alatti gyermekektől távol.
- A készülék helytelen használata balesetet okozhat.
- Figyelem: a kenyérszeletek a piritóban lángra kaphatnak. Emiatt soha ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében (pl. függöny vagy fali szekrény) vagy alattuk.
- Használat közben mindig felügyelje a készüléket.
- Figyelmeztetés – égésveszély: A készülék felülete üzem közben rendkívül felforrósodik. A felület a készülék kikapcsolását követően is forró marad egy bizonyos ideig.
- Amennyiben a készülék tápkábele sérül, azt a gyártónak, szerviztechnikusának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie. A nem megfelelő javítás komoly kockázatnak teheti ki a felhasználót.
- Soha ne tegye vízbe a kenyérpíritót.
- Tisztításkor sem az ujjait, se más tárgyakat (pl. villát, kést, stb.) ne tegyen a kenyérnyílásokba. A készülék használatát követően tisztítson meg minden olyan felületet, amely élelmiszerral érintkezett.
- A „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírt útmutató szerint járjon el.
- A pírítás során a leeső darabkák a kihúzható morzsatálcára hullanak. Ha a tálcát üríteni szeretné, röviden nyomja be. Ezt követően ki tudja húzni a készülékből.

- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték:
 - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdasági létesítmények;
 - szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára;
 - panziókba.

A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.

Használat előtt

Használat előtt alaposan tanulmányozza át jelen útmutatót. Ez ugyanis fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozóan.

Az útmutatót biztonságos helyen tárolja, és szükség esetén adja tovább a következő felhasználónak. A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, jelen használati útmutatóval összhangban. A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 220 – 240 V~ 50-60 Hz

Fogyasztás: 750 – 900 W

Védelmi osztály: I

Kiegészítő biztonsági utasítások

- Minden esetben húzza ki a készüléket:
 - ha használat közben hiba lép fel
 - tisztítás és karbantartás előtt,
 - használat után.
- To prevent the toaster being mechanically switched on by mistake, the plug must always be unplugged. Mielőtt elteszi, a készüléket minden esetben válassza le a hálózati feszültségről, hogy megelőzze az esetleges nem kívánt mechanikus bekapcsolódást.
- A készüléket csak megfelelően felszerelt, földelt elektromos dugaljba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- Üzem közben mindig felügyelje a kenyérpíritót.
- A tápkábelt ne vezesse át éles széleken, és sehogyan ne törje meg. Ne hagyja a kábelt szabadon lógni. Védje a forróságtól és a zsírosodástól.
- A kenyérpíritót ne helyezze felforrósodott felületre, mint például elektromos főzőlap, illetve nyílt láng közelébe.
- Amíg a morzsatálca nincs benne, ne kapcsolja be a kenyérpíritót. Soha ne kapcsolja ki a készüléket a kábelt húzva vagy nedves kézzel. A készüléket ne használja, és azonnal húzza ki a dugót, ha:
 - a készülék vagy a tápkábel sérült;
 - azt gyanítja, hogy a készülék sérült, miután leesett vagy hasonló baleset érte.Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- A kenyérszeletek behelyezésekor ügyeljen, hogy azok ne szoruljanak be a kenyérpíritóba. Amennyiben ez történik, előbb húzza ki a készüléket, majd így oldja meg a problémát. A kenyérnyílásokba sem ujjait, se más tárgyakat, pl. villát ne tegyen.
- A kenyérpíritót minden esetben függőlegesen állítva használja, a környező tárgytól kellő távolságban.

- Píritás során semmivel se takarja el a kenyérnyílásokat. Sem kenyeret, sem kiflit ne helyezzen a készülék házára. Ezzel annak túlmelegedését okozná.
- A nem megfelelő használatból, kezelésből vagy javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a garancia is érvényét veszti. this causes the device to overheat.

Használat

A hosszított kenyérnyílással rendelkező WMF KITCHENminis® kenyérpíritó helytakarékos megoldást jelent nagy toastkenyerek (akár 11x11 cm), hosszú kenyérszeletek, bagelek és kiflik píritásához.

A kenyérpíritóban legfeljebb 2,8 cm vastag normál méretű kenyeret, nagy toastkenyeret (akár 11x11 cm), kalácsot és hasonló péktermékeket süthet.

Mindig csak töltelék nélküli és meg nem kent, üres pékterméket használjon.



70 % Space savings*

44 % Resource savings*

30 % Energy savings*

100 % Performance

Üzembe helyezés

A tápkábel nem használt része feltekerhető az alap alsó részére. A tápkábel dugóját csatlakoztassa földelt dugaljba.

Az első használat előtt üresen (kenyér nélkül) kapcsoljon be legalább három píritási ciklust, maximális teljesítmény mellett, a fűtőelemek felületvédelmének eltávolítása érdekében. A folyamat során felszabaduló szag ártalmatlan. Ennek ellenére gondoskodjon a kellő szellőzről. A bekapcsolást megelőzően hagyja valamennyire kihűlni a készüléket.

Figyelmeztetés – égésveszély: A készülék felszíne működés közben rendkívül felmelegszik, és a píritást követően is forró marad.

Helyezzen kenyérszeletet a nyílásba. A péktermék ne legyen 2,8 cm-nél vastagabb, hogy ne szoruljon be a nyílásba.

A píritási erősség beállítására szolgáló csúszkát (6) először a skála közepére helyezze. Tolja le a leeresztő kart (1). A készülék bekapcsol, és a leeresztő kar (1) a píritás közben leengedve marad. A píritás végeztével a leeresztő kar (1) visszatér a kiindulási helyére. A készülék automatikusan kikapcsol, a píritósok vagy a megpíritult szeletek pedig feljönnek, hogy könnyen kivehesse őket.

A píritási erősséget illető megjegyzések

Ha a píritós túl világos, állítsa erősebbre a fokozatot. Amennyiben a píritós túl sötét, tolja balra a szabályzót (6). Minél erősebb fokozatot állított be, a kenyér annál píritottabb lesz. A szabályzónak (6) köszönhetően igényei szerinti píritóst készíthet – a nagyon világostól (min. fokozat ) a nagyon sültig (max. fokozat ). Az azonos beállítás mellett készített píritósok között is lehet különbség, a péktermék típusától, méretétől, nedvességtartalmától és vastagságától függően. Szárazabb vagy kisebb szelet péktermék píritásakor ezért alacsonyabb píritási erősséget válasszon.

Túlzott píritáskor akrilamid keletkezik, így inkább kerülje a túl intenzív sütést.

Az egyes funkciók – egyoldalas píritás, melegítés/píritás és kiolvasztás azt követően választhatók, miután a leeresztő kart (1) lefelé tolja. A kiválasztott funkcióhoz tartozó gomb a píritás közben világít.

II Egyoldalas pírítás

Ideális megoldás bagett, zsemle és bagel pírításához. Vágja hosszában ketté a bagettet vagy más pékterméket. A felét tegye a kenyérpíróba úgy, hogy a vágott oldala előre nézzen. Amennyiben az adott gombot a kenyérpíró bekapcsolását követően azonnal megnyomja, a pékterméknek csak az elülső oldala pirul meg (WMF logó jelöli).



Melegítés / ismételt pírítás

Ha a  felmelegítő kapcsolót (3) a kenyérpíró bekapcsolását követően azonnal megnyomja, a már megpirított ám kihűlt kenyér ismét ropogós, a túl világos pírítás pedig kissé sültebb lesz.



Kiolvasztás

Amennyiben a kenyérpíró bekapcsolását követően azonnal megnyomja a  kapcsolót (4), a pírítási ciklus automatikusan a fagyasztott péktermék pírításához igazodik.



Stop gomb

Ha korábban le szeretné állítani a pírítási folyamatot, nyomja meg a Stop gombot (5). A gomb pírítás közben mindig világít.

A pírítás kivétele

A beépített automata emelőmechanizmusnak köszönhetően a kisebb péksütemények is egyszerűen és biztonságosan kivehetők.



Kiflitartó-keret

A kenyérpíró beépített kiflitartó-kerettel szerelték fel, amelyet a megfelelő kapcsoló (7) lenyomásával használhat.

A középső beállítás mellett egy lépésben píríthatja meg egy péktermék mindkét oldalát.

A túl száraz kiflit érdemes a pírítást megelőzően enyhén megnedvesíteni - így jobban megpirul.



Morzsátálca

A pírítás közben leeső darabkákat a morzsátálca (8) fogja fel.

Amennyiben a tálcát (8) ki szeretné üríteni, finoman nyomja be. Ezután egyszerűen ki tudja húzni a készülékből.



Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, majd várja meg, amíg a készülék kihűl. A rácsra tapadt darabkák és a fűtőelemek megtisztításához használjon durvább kefé. A tisztítás során ne döntse meg a készüléket, ugyanis a tálcán (8) összegyűlt morzsák a kenyérpíró belsejébe szóródnak.

Morzsátálca Húzza ki a morzsátálcát (8), tisztítsa meg, majd tolja vissza.

Soha ne tegye vízbe a kenyérpíró. A külső felületet csak enyhén mosogatószeres nedves kendővel törölje át. Ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószerket.



A készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2009/125/EU irányelveknek.

Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni, újrahasznosítás céljából.



Az anyagok a címkén szereplő információk szerint hasznosíthatók újra. Az újrahasznosítással jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez. A legközelebbi gyűjtőhely címéről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.



A szöveg módosításának jogát fenntartjuk.



hu



CSEHORSZHÁG

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.Futurama

Business Park (A épület)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8
