

DE

## MONTAGEANLEITUNG LED-Pendelleuchte ELEGANZ (3-flammig)

Artikel Nr.: 2001-3-39 EAN code 4262453520016

### Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise

#### **Vorsicht:**

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
  - Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.
  - Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen.
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (**IP20**) vorgesehen.
  - Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
  - Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
  - Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. Die Leuchte ist nach Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen Schutzleiteranschluss.



**Warnung:** Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

#### **Säuberung und Instandhaltung**

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

#### **Reparaturen**

 **Warnung:** Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

#### Technische Daten:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>

AC 220-240V~ 50Hz

LED 3X16W+3X8.5W 3000-6000K

**Batterietyp: 2 x AAA (Fernbedienung)**

**Legen Sie 2 Stück 1,5 V Batterie vom Typ AAA ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).**



Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.



Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Fachmann

LED	3x16W+3x8.5W
Kelvin	3000-6000k
Lumen	3x1700+3x960lm
Ra	90
	< 1 s
	20.000x
	30.000Std.

### Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

### **Entsorgung der Elektrogeräte!**

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

### Operation with the Remote Control Unit

	1.	1. Licht einschalten 2. Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, die Fernbedienung verbindet sich mit der Leuchte, zur Bestätigung flackert das Licht einmalig 3. Taste 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden drücken, die Fernbedienung ist von der Leuchte entkoppelt, zur Bestätigung flackert die Leuchte 2 Mal auf
	2.	Aus
	3.	Dimmen 20%--100%
	4.	CCT Richtung Kalt-weiss (6500k)
	5.	Dimmen 100%-20%
	6.	Timer 30 Minuten. Das Licht flackert einmalig zur Bestätigung auf. Jeder Druck auf eine Taste der Fernbedienung beendet die Timer Funktion
	7.	Nachtlicht Funktion, 5% bei 3000k. Schalter 2 beendet die Funktion.
	8.	Memory Taste, 3 Sekunden lang gedrückt halten um die Einstellung zu speichern, kurz drücken um die letzte Einstellung einzustellen.
	9.	Lichtmodus 100 % 3000K / 100 % 4500k /100 % 6500k
	10.	CCT Richtung Warm-weiss (3000k)
	11.	Farbverstellung der eingestellte Dimmstärke in 3000k / 4500k / 6500k
	12.	Memory Taste, 3 Sekunden lang gedrückt halten um die Einstellung zu speichern, kurz drücken um die letzte Einstellung einzustellen.



2.41GHZ-2.47GHZ  
3DBM

## DE

- 1-2. Stecken Sie die Dübel in die für die Schiene gebohrten Löcher. Befestigen Sie die Schiene an der Decke.
3. Verbinden Sie die Phase (braun=L) und den Null Leiter (blau=N) in der Anschlussbox.
- 4-5. Befestigen Sie den Deckenkasten mit beiden Schrauben an der Deckenschiene.
6. Durch Drücken des unteren Knopfes am Gegengewicht können Sie die Kabellängen individuell anpassen.

**DE**

DE

**Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, soll die komplette Leuchte ersetzt werden.**

**Hersteller/Importeur:**

Z.E.L.C ZURBRUEGGEN  
EUROPEAN CONSULTING LIGHTING  
BONHOEFFER STR. 8  
D – 59302 OELDE  
www.zicoli.eu



**Symbolerklärung**

-  Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme  angeschlossen werden
-  Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden
-  Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)
-  Kleinster Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)
-  Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik
-  Nur für den Einsatz im Innenbereich
-  Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)
-  Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien
-  Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.
-  Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Tastdimmer



CCT Funktion