







Modell: DEBA Table

Art Nr.:	EAN:	Art Nr.:	EAN:
DE16UXGW	4051833283722	DETGUSXL	4051833283623
DE18UXGW	4051833283807	DETGXSXL	4051833283647
DE20UXGW	4051833283883		
DE22UXGW	4051833283968		
DE16UXBW	4051833283708		
DE18UXBW	4051833283784		
DE20UXBW	4051833283869		
DE22UXBW	4051833283944		



	 M6x20 16xA	 Ø 6 16xB	 1xC
2x U/X			

D: Pflegehinweise

Bitte nur mit einem weichen Staubtuch oder einen feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Mikrofasertücher, Schmutzradierer und keine scharfen chemischen Substanzen.

GB: Care instructions

Please only use a soft dust cloth or wet cloth for cleaning. Do not use any microfibre cloths, dirt erasers or aggressive chemical substances.

FR: Conseils d'entretien

Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon doux ou d'un chiffon humide. N'utilisez pas de chiffons en microfibres, de gommes nettoyantes ni de produits chimiques agressifs.

IT: Istruzioni di manutenzione

Pulire esclusivamente con un panno morbido o inumidito. Non usare panni in microfibra, spugne abrasive, o agenti chimici aggressivi.

NL: Onderhoudsinstructies

Uitsluitend reinigen met een zachte stofdoek of een vochtige doek. Gebruik geen microvezeldoeken, vlekkenponsen en geen bijtende chemische substanties.

SK: Pokyny na údržbu

Vyčistite len mäkkou utierkou na prach alebo vlhkou utierkou. Nepoužívajte žiadne utierky z mikrovlákná, gúmy na čistenie ani agresívne chemické látky.

SL: Napotki za nego

Čistite samo z mehko krpo za prah ali z vlažno krpo. Ne uporabljajte krp iz mikrovlakn, radirk za umazanje in močnih kemičnih snovi.

PL: Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Czyścić tylko mięką ścierką do kurzu lub wilgotną ściereczką. Nie używaj ściereczek z mikrofibry, gąbek do czyszczenia ani ostrych środków chemicznych.

CS: Pokyny pro údržbu

Čistěte prosím jen měkkým nebo vlhkým hadříkem. Nepoužívejte mikrovláknové utěrky, melaminové houby nebo agresivní chemické látky.

RO: Informații privind întreținerea

Vă rugăm să curățați numai cu o lavetă moale pentru praf sau o lavetă umedă. Nu utilizați lavete din micro-fibre, bureți de curățare sau substanțe chimice puternice.

HU: Ápolási utasítás

Kizárólag puha portörli ronggyal vagy nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon mikroszálas rongyot, szennyező oldószert, tisztítószert, és eszközöket, tárgyakat vagy vegyi anyagokat.

HR: Napomene za održavanje

Čistiti isključivo mekom krpom za prašinu ili vlažnom krpom. Nemojte se koristiti krpom a od mikrovlakana, gumicam a za uklanjanje prljavštine i jakim kemijskim sredstvima za čišćenje.

BG: инструкции за поддръжка Почиствайте само с мека кърпа или влажна кърпа. Не използвайте микрофибърни кърпи, замърсители или тежки химикали.