


JUST LIGHT.

JUST LIGHT GmbH
Olakenweg 36 · D-59457 Werl
+49(0)2922 9721 9290
Kundenservice@neuhaus-group.de
www.just-light.info

JUST LIGHT.



999225 - BEROA

DE

DE Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.
GB This product contains a light source of energy efficiency class <E>.
FR Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique <E>

GB

ES Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética <E>.

HR Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda <E>.

HU Ez a termék <E> energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

IT Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica <E>.

FR

NL Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <E>.

ES

HR


HU

IT

NL

LED


43 W
5.700 lm
50 W
2.900 lm
t 25.000 h
T_K 2.700 - 5.000 K
15.000 x
< 0,5 s



999225




230V / 50Hz~



LED 1x LED-Board 45V DC/43 W



Um Überhitzung zu vermeiden, die Leuchte nicht abdecken!
Die Mindestinstallationshöhe beträgt 1,8m./
To avoid overheating, do not cover the lamp!
The minimum installation height is 1.8m.

433 MHz
-6.27dBm





DE

Automatisches Abschalten:

Das Heizelement wird aus Sicherheitsgründen nach 12 Stunden automatisch abgeschaltet.

Bedienungshinweise:

Sollte Ihre Leuchte nicht an die mitgelieferte Fernbedienung angelern sein, lernen Sie die Fernbedienung wie folgt an die Leuchte an:

Anlernen der Fernbedienung an die Leuchte:

Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter ein und halten Sie die ON/OFF Taste gedrückt. Wenn die Leuchte 3x aufblinkt, war das Anlernen erfolgreich.

Hinweis: Eine Fernbedienung kann nur einer Leuchte zugeordnet werden. Wenn die Gekoppelte Fernbedienung durch eine neue ersetzt werden muss, wird die ursprüngliche Fernbedienung, automatisch ungültig.

Aus Sicherheitsgründen ertönt ein Piepton, bei Bedienung der Tasten auf der Fernbedienung für das Heizelement.

GB

Automatic shutdown:

The heating element will automatically shut down after 12 hours for safety reasons.

Operating instructions:

If your light is not assigned to the remote control, assign the remote control to the light as follows:

Assigning the remote control to the light:

Switch on the light via the wall switch and press and hold the ON/OFF button. If the light flashes 3 times, the matching was successful.

Note: Only one remote control can be assigned to a light. If the paired remote control has to be replaced by a new one, the original remote control will automatically be invalidated.

For safety reasons, a beep sounds when the buttons on the remote control for the heating element are operated

