

Drehstuhl

Conrad

Artikel

2078645

Funktionen

Verstellbare
Kopfstütze

Spannungs-
regulierung der
Synchronmechanik

Regulierung
der Sitzhöhe


















Höhenverstellung
der Armlehne


Arretierung der
Synchronmechanik

Sitzmöbel für 1 Person

Maximale Belastbarkeit 115 kg

Inhalt

A 2x	B 2x	C 3x	D 2x	E 6x	F 1x	G 1x	H 5x
							
22 mm	27 mm	22 mm	20 mm	32 mm			
I 1x	J 1x	K 2x	L 1x	M 1x	N 1x	O 1x	
							

Aufbauanleitung

Nach der Montage setzen Sie sich bitte mehrfach hintereinander auf den Drehstuhl, damit sich die Verbindung zwischen Sitz, Gaslift und Fusskreuz verfestigt.

Information

Der Drehstuhl ist für eine sichere und den Boden schonende Nutzung mit lastabhängig gebremsten Rollen für Weichböden (z.B. Teppichböden) ausgestattet.
Für harte Böden wie Laminat-, Parkett- oder Steinböden, sind sogenannte Hartbodenrollen zu verwenden, die im Fachhandel erhältlich sind.

Warnhinweise

Es handelt sich um ein Sitzmöbel und darf auf keinen Fall als Trittleiter eingesetzt werden.

Bitte alle Schraub- und Steckverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrollieren und nachziehen (ca. alle 3 Monate)!

Achtung:

Die Gasdruckfeder darf auf keinen Fall von Ihnen zerlegt, geöffnet oder mit Gewalt entfernt werden. Der Behälter steht unter Druck!

Beachten Sie unbedingt, dass Austausch oder Arbeiten an der Gasdruckfeder nur von eingewiesenem Personal vorgenommen werden darf.

Generelle Pflegehinweise

Stoff

Stühle mit Stoffbezug sollten ca. alle 6 Wochen gründlich von Schmutz und Staub gereinigt werden. Saugen Sie dazu die Sitz- und Rückenfläche ab. Bei tiefsitzendem Schmutz können Sie diesen auch ganz vorsichtig mit einer weichen Bürste ausbürsten.

Sie können auch ein mildes Reinigungsmittel einsetzen, dass Sie nach dem Trocknen mit einer weichen Bürste wieder entfernen.

Kunstleder

Bitte reinigen Sie das Kunstleder nie mit aggressiven Putzmitteln. Dies könnte das Material angreifen und beschädigen. Daher verwenden Sie hier nur einen feuchten Lappen zur Beseitigung der Verschmutzung. Danach reiben Sie die Fläche mit einem trocknen Tuch wieder ab.

Leder

Bitte benutzen Sie nie scharfe Reinigungsmittel zum Säubern der Lederfläche Ihres Stuhles. Meistens ist ein feuchtes Tuch ausreichend, um Flecken und Verschmutzungen zu entfernen. Danach reiben Sie die Fläche mit einem trocknen Tuch wieder ab.

Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie auch einen Lederreiniger benutzen.