
BEDIENUNGSANLEITUNG

**WICHTIG - FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN!
BITTE SORGFÄLTIG LESEN!**

Modell: Krems
Fernsehsessel mit
manueller Verstellung

Artikel: 2136450, 2136451,
2136452, 2136453,
2136454, 2138381



Stand: Nov. 2024

Sicherheitshinweise

Unsere Möbel werden zur Nutzung für den privaten Gebrauch gefertigt und sind nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet. Verwenden Sie das Möbel ausschließlich im Innenbereich.

Es handelt sich um ein Möbel und darf auf keinen Fall als Trittleiter eingesetzt werden.

Bei Sitzmöbeln unbedingt korrekt sitzen und nicht kippen bzw. schaukeln!

Auf keinen Fall heiße Gegenstände bzw. Kerzen direkt auf die Elemente stellen.

Bitte alle Schraub- und Steckverbindungen in regelmäßigen Zeitabständen überprüfen und nachziehen. Lose Schraubverbindungen führen zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit.

Benutzung durch Kinder nur mit unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!

Lassen Sie Babys, Kleinkinder bzw. Kinder nicht mit der Verpackung und Kleinteilen spielen. Sie können in der Folie und an den Kleinteilen ersticken oder sich an der Verpackung verletzen.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Materialien sortenrein voneinander und getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll muss unbedingt separat entsorgt werden.

Generelle Pflegehinweise

Stoff

Polstermöbel mit Stoffbezug sollten ca. alle 6 Wochen gründlich von Schmutz und Staub gereinigt werden. Saugen Sie dazu die Sitz- und Rückenfläche ab. Bei tiefsitzendem Schmutz können Sie diesen auch ganz vorsichtig mit einer weichen Bürste ausbürsten. Sie können auch ein mildes Reinigungsmittel einsetzen, dass Sie nach dem Trocknen mit einer weichen Bürste wieder entfernen.

Kunstleder

Bitte reinigen Sie das Kunstleder nie mit aggressiven Putzmitteln. Dies könnte das Material angreifen und beschädigen. Daher verwenden Sie hier nur einen feuchten Lappen zur Beseitigung der Verschmutzung. Danach reiben Sie die Fläche mit einem trocknen Tuch wieder ab.

Leder




Verwenden Sie zum Reinigen von Polstermöbeln aus Leder keine Polituren, Öle, Ammoniak, Reinigungsflüssigkeiten oder Lösungsmittel, sondern nur spezielle Lederpflegemittel. Stauben Sie das Leder am besten wöchentlich ab und wischen Sie dann mit einem leicht feuchten Tuch nach. Wichtig: unbedingt nur destilliertes oder abgekochtes Wasser dafür verwenden.

Arretierung der Rückenfunktion (A):




Montageanleitung

Beachten Sie bitte unbedingt die folgende Montageanleitung!
Für die Montage wird eine Person benötigt!

	A. Schraube M8x25mm 4x
	B. Sicherungstift 2x
	C. Sicherungs Clip 2x
	D. Schraube M6x16mm 4x
	E. Schraube M6x65mm 1x
	F. Unterlegscheibe 1x
	G. Inbusschlüssel 4mm 1x
	H. Inbusschlüssel 5mm 1x
	I. Mittelsäule 1x
	J. Halterung Fussstütze 1x
	K. Fusskreuz klein 1x
	L. Fusskreuz gross 1x
	M. Kissen Fussstütze 1x
	N. Armlehne 1x links / 1x rechts
	O. Sitzkissen 1x
	P. Rückenlehne 1x


Schritt 1:

Stecken Sie die Mittelsäule (I) in die Öffnung vom Fusskreuz gross (L)




Schritt 2:

Drücken Sie das Sitzkissen (O) auf die Mittelsäule (I)




Schritt 3:

Befestigen Sie die linke und rechte Armlehne (N) mit den vier Schrauben (A) am Metallbügel des Sitzkissens (O). Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest an!



Schritt 4:

Entfernen Sie die 2 Kappen der 2 Kunststoffblöcke an der linken und rechten Armlehne (N) und stecken Sie die beiden Stifte in die Löcher der beiden Kunststoffblöcke.




Schritt 5:

Ziehen Sie die vier Schrauben (A) mit dem Inbusschlüssel (H) fest an.




Schritt 6:

Richten Sie das Rückenkissen (P) und das Sitzkissen (O) so aus, dass die Öse (am Rückenkissen) und die Öse (am Sitzkissen) das Einsetzen der Stifte (B) ermöglichen. Stecken Sie die 2 Stifte (B) (Kopf zeigt zur Außenseite des Stuhl) durch die Ösen und schieben Sie die Clips (C) auf die Stifte (B). Sie rasten ein und die Montage des Stuhls ist abgeschlossen.



Schritt 7:

Befestigen Sie die Halterung der Fußstütze (J) mit 4 Schrauben (D) am Kissen der Fußstütze (M). Ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (G) fest.



Schritt 8:

Stecken Sie die Halterung der Fußstütze (J) in die Öffnung des Fußkreuz klein (K). Befestigen Sie die Unterlegscheibe (F) mit 1 Schraube (E) an der Halterung des Hockers (J). Ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (G) fest, um die Montage des Hockers abzuschließen.

